



BDFN26440A Beko

Merk: Beko
Model: BDFN26440A



€549,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

SelfDry

Perfect droge vaat dankzij natuurlijke luchtstromen.

De Beko vaatwasser met SelfDry opent automatisch de deur aan het einde van een wascyclus, waardoor de vaat niet vochtig blijft tot jij de deur opent. Dankzij SelfDry is je servies niet alleen schoon, maar ook droog op het moment dat je het in de kast wil ruimen.

Snel+

Drie keer sneller wassen

Soms heb je gewoon geen tijd om te wachten tot de wasmachine klaar is. Met de Snel+-functie gaat de wascyclus tot drie keer sneller*, terwijl de prestaties optimaal zijn. Zo is je was in een handomdraai klaar.*Getest door interne laboratoria.

Schuivende bestekbak

Meer ruimte voor potten en pannen in het onderste rek

De bestekbak is een handige uitvinding, maar hij zit in de weg als je een grote pan op het onderste rek wilt zetten. De schuivende bestekbak lost dat probleem op. Je kunt de bak naar links en naar rechts schuiven om plaats te maken voor grotere dingen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Schuivende afwasmiddeldispenser

Gemakkelijk te openen dispenser

Bezeer je vingers niet bij het openen van de afwasmiddeldispenser. De schuivende afwasmiddeldispenser kun je gemakkelijk openen en sluiten, zodat afwasmiddel toevoegen in een oogwenk is gebeurd.

TrayWash™

Intensieve reiniging van drie platen of rekken tegelijk

Heb je ook zo'n hekel aan het schoonmaken van ovenplaten en -rekken? Besteed je die tijd liever aan koken en bakken? TrayWash™ neemt je dit werk uit handen door drie platen of rekken tegelijk met hoge druk te reinigen. Zo heb je nog meer tijd om van je zelfgebakken taart te genieten.

Eenvoudig inklapbare steunen

Extra ruimte voor potten en pannen

Bij het koken gebruik je vaak potten en pannen van verschillende grootte en je hebt een vaatwasmachine nodig die dat begrijpt. Met de eenvoudig inklapbare steunen kun je gemakkelijk ruimte maken voor al die grote potten en pannen. De tijd dat je grote pannen met de hand moest afwassen is voorbij, en gelukkig maar!

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Aantal bestekken	14	Duurtijd eco-programma	3:44
Type vaatwasser	Vrijstaand	Energieklasse	C
		Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	75 kWh
		Geluidsniveau	44 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	B
		Waterverbruik eco-programma per cyclus	9.5
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Automatische deuropening	✓	Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Breedte	59.8 cm
Diepte	60 cm
Hoogte	85 cm
Kleur	Zwart
Kleur/Stijl	Antracit
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

 Uitgestelde start 
Programma's

Aantal afwasprogramma's

6

Uitrusting

Bestekschikking

Bestekmandje

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			