



Classic Pro 3 Kookpot met deksel 30cm 11L Demeyere

Merk: Demeyere
Model: 79330



€169,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Pasta of quinoa koken, erwten en worteltjes aanstoven, havermoutpap of spaghettisaus maken ... Met deze Classic Pro 3 kookpot (28cm) tover je met plezier eten op tafel. Of je nu op gas of op elektrische of inductiekookplaten kookt: de 3-lagenbodem met aluminium verspreidt de warmte vlot. Deze kookpot kan bovendien probleemloos de oven in, als je een bereiding warm wil houden bijvoorbeeld. De ergonomische grepen, ook van hoogwaardig roestvrij staal, zijn stevig bevestigd en blijven lang koel. De speciale gietrand geeft je extra gebruiksgemak. Het deksel past perfect. Hierdoor gaat er geen warmte of stoom verloren en verspil je geen energie. Bovendien kan je hetzelfde deksel gebruiken op elke Demeyere pot met dezelfde diameter. Kortom: een mooie keuze, qua kwaliteit en qua look. Hier heb je jarenlang elke dag voldoening van.

- Ontwikkeld in België
- Capsulebodem uit 3-lagenmateriaal voor een uitstekende warmteverdeling
- Geschikt voor alle kookplaten, inclusief inductie, en de oven
- De speciale gietrand voorkomt geknoei
- Met het deksel kook je energiezuinig
- Kan probleemloos in de vaatwasser
- 10 jaar garantie op productiefouten bij huishoudelijk gebruik

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Geschikt voor warmtebronnen	Alle warmtebronnen	Breedte	31 cm
Inhoud	11 Liter	Diameter	30 cm
		Gewicht	4.9 kg
		Hoogte	16 cm
		Kleur	Zilver
		Lengte	42 cm
		Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
		Met deksel	✓
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Met antikleeflaag	✗	Vaatwasbestendig	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			