



Instax Mini Link 3 Sage Green Fujifilm

Merk: Fujifilm
Model: 16832156



€129,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

mini Link 3

Clay White

Breng plezier in het leven met de instax mini Link 3™ instant fotoprinter. Laat hem jouw alledaagse momenten omzetten in kleurrijke instax™ mini foto's. En alles wat je nodig hebt, is je smartphone en een beetje plezier. Ben jij er klaar voor?

breng plezier in het leven™

instax AiR Studio™

Een kunstwerk

Met instax AiR Studio™ voeg je 'in-the-moment' 3D AR-effecten toe terwijl je de opname maakt. Vergrendel en bewaar vervolgens maximaal 20 van je fotocreaties om later af te drukken of maak een video van de actie om op een andere dag te delen. Het is jouw studio, jij bepaalt wat er gebeurt.

Creëer je podium

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Bepaal de scène

Wanneer je in de app bent, scan je de omgeving om jouw exclusieve fotograferuimte te bepalen en kies je vervolgens een achtergrond en wat decor! Ballonnen, hartjes, slingers, de keuze is aan jou. En dat alles voordat je de laatste toevoeging aan je foto doet: geanimeerde effecten! We hebben confetti, spotlights, sprinkles... alles wat je nodig hebt voor dat extra tikkeltje magie.

Bekijk op afstand

Samenzijn

Open instax AiR Studio™, stel de scène in en druk op 'Liveweergave op afstand'. Er verschijnt een QR-code die door een andere telefoon kan worden gescand. Zodra de code is gescand, kunnen zowel jij als je vriend(in) de 'scène' zien voordat de foto wordt gemaakt - de eenvoudigste manier om ervoor te zorgen dat jij in het middelpunt van de foto staat!

Creëer collages

Drie, twee, één... poseer

Creëer de ultieme in-app photobooth ervaring! De Creëer collages-modus legt een serie van zes foto's vast met tussenpozen van drie seconden. Je kunt dan twee, vier of zes leuke kiekjes kiezen om af te drukken als collage, voordat alle zes de foto's worden omgezet in een animatie (perfect om te delen op sociale media).

Herbeleef het moment

De instax mini Link 3™ fotoprinter werkt in harmonie met je smartphone en helpt je moeiteloos foto's die je wilt afdrukken naar de echte wereld te brengen. Of het nu een nieuw kiekje is of een foto die je hebt opgeslagen op je camerarol, deze opvallende printer houdt je herinneringen levend.

Ingekaderde afdruk

Verbeelding, vastgelegd

Op zoek naar die opvallende final touch? Waarom voeg je geen kader toe, of misschien een sticker, emoji of grappige tekst? Wat je ook kiest, het brengt zeker nog meer plezier in je dagelijkse leven!

Video afdruk

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Jouw video's, geprint

Een druk leven betekent niet dat je het niet langzamer aan kunt doen, of zelfs een moment helemaal kunt vasthouden. Met de instax mini Link 3™ app kun je je favoriete moment uit een video kiezen en vervolgens afdrukken.

Collage afdruk

Eén foto. Vele momenten

Geniet van de kracht van verhalen vertellen met de collagemodus en één instax™ foto! Dat klopt, één ultieme foto die al jouw favoriete momenten combineert. Omdat er geen moment wordt gemist met de instax mini Link 3™ fotoprinter!

Focus op design

Verlichten

Verkrijgbaar in drie dromerige pastelkleuren - Sage Green, Clay White en Rose Pink - de gestructureerde, handzame instax mini Link 3™ printer is versierd met drie prachtige LED-lampjes aan de voorkant. Deze instant fotoprinter licht verschillende kleuren op, afhankelijk van wat de printer aan het doen is.

Opladen

Met een USB-Type C-poort is opladen snel en eenvoudig, zodat je onderweg kunt printen wanneer je maar wilt.

Beeldkwaliteit

Freestyling fun

Of je nu aan het bowlen bent, in de rij voor een pretpark staat, feest viert of rondhangt met je beste vrienden, je kunt je look veranderen zonder de beeldkwaliteit te verstoren. Kies voor de instax-Natural Mode™ voor een klassieke en onverzadigde look. Kies voor de instax-Rich Mode™ en je hebt een heldere en kleurrijke creatie.

Bewegingsbesturing

Over en uit

Wacht even! Vind je een foto die je net hebt afgedrukt geweldig? Voordat je je instax mini Link 3™ printer uitzet, draai je hem ondersteboven, houd je de aan/uit-knop een seconde ingedrukt en zie je een nieuwe verschijnen. Eén voor jezelf en één om te delen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Fotograferen op afstand

Groepsfoto, iemand?

Wil je ook op de foto? Maak je dan klaar om je vrienden te imponeren met de instax camera. Plaats je smartphone waar je maar wilt, zet iedereen in beeld en maak de foto op afstand door op de aan/uit-knop van de instax mini Link 3™ printer te drukken.

Match Test

Passen jullie bij elkaar?

Haal een vriend(in) erbij, open de instax mini Link 3™ app en ga naar de Match Test modus. Beantwoord de vragen en geniet van het moment van spanning wanneer de resultaten van jou en je beste vriend(in) worden onthuld op een afgedrukte foto.

Direct afdrukken

Dreamteam

De instax mini Link 3™ en instax Pal™ gaan samen als pannenkoeken en suiker. In perfecte harmonie kan je spontane momenten vastleggen met je instax Pal™ digitale camera voordat je ze direct via Bluetooth afdrukt op de instax mini Link 3™ printer.

mini Film

Plezier in kredietkaartformaat.

Jouw visie, jouw stijl, jouw oog voor een geweldig shot. Vastgelegd op onze hoogwaardige film, van de experts van Fujifilm. Zij gingen tot het uiterste zodat jouw afdrukken een heel leven lang meegaan, of je ze nu zelf houdt of weggeeft.

SPECIFICATIE

Fysieke kenmerken

Gewicht 210 g

Stroom

Batterijtechnologie Lithium-ion

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Kleur
Kleur/StijlGroen
Sage Green

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			