



5KHM9212 Handmixer met 9 snelheden Pistache KitchenAid

Merk: KitchenAid
Model: 5KHM9212EPT



€169,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De handmixer voor drukke koks

De KitchenAid Handmixer met 9 snelheden 5KHM9212 mag dan misschien klein zijn, hij zorgt wel voor grote resultaten. Hij is ontworpen door het WERELDWIJD TOONAANGEVENDE MIXERMERK¹? en is net zo veelzijdig als een keukenrobot. Je kunt er van alles mee maken, van een heerlijk gerecht op een doordeweekse dag tot een uitgebreid menu voor gasten.

Snel mixen zonder geklieder

Van langzaam roeren tot snel kloppen, jij hebt het voor het zeggen dankzij de negen snelheden die je met een druk op de knop instelt op je KitchenAid Handmixer. Gebruik snelheid 1 om grove ingrediënten langzaam te roeren, snelheid 5 om cakebeslag te mixen of aardappels te pureren en 9 om meringues stijf te kloppen.

De Soft Start-functie is ideaal voor handmixers, omdat je dan geen poedersuikerwolk krijgt of klonten boter die de kom uitvliegen.

De perfecte mix van kracht en precisie

De krachtige gelijkstroommotor van 85 watt gaat gemakkelijk door ingrediënten en doet dat opmerkelijk stil. Pas de snelheid naar wens aan door op de knoppen UP en DOWN te drukken en krijg precies de juiste combinatie van kracht die gemakkelijk te beheersen is.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De digitale led-snelheidsindicator toont de snelheidsinstelling, van 1 to 9, zodat je goed kunt zien op welke snelheid je zit. Je kunt de pijltjesknoppen met je duim bedienen om sneller of langzamer te gaan.

Meer dan alleen een handmixer

Onze KitchenAid Handmixer met 9 snelheden wordt niet alleen met twee Turbokloppers geleverd, maar ook met twee deeghaken en een mengstaaf (staafmixer), allemaal gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, en een handige katoenen opbergzak.

Al deze extra accessoires zorgen ervoor dat je allerlei eten in elkaar kunt flansen. Naast snel mixen, kan dit handige apparaat ook kloppen, kneden en emulgeren. Zo kun je niet alleen cakes en koekjes maken, maar ook mousse, shakes en saladedressings. Het is net een keukenrobot, maar dan eentje die je in je hand kunt houden.

Comfortabele handmixer voor je creatieve flow

De zachte handgreep van de KitchenAid Handmixer met 9 snelheden ligt lekker in de hand zodat je volledige controle hebt tijdens het mixen.

Dankzij het lange snoer hoef je niet naast het stopcontact te staan en doordat het een draaisnoer is, ben je nog flexibeler. Je kunt het snoer namelijk aan beide kanten van de mixer vastzetten, afhankelijk van of je links- of rechtshandig bent. Zo heb je de juiste hoek te pakken als je naar de ingrediënten reikt of andere dingen in de keuken doet. Je bent niet te stoppen.

SPECIFICATIE

Accessoires

Deeghaak	✓
Garde/Klopper	✓
Houder	✓

Fysieke kenmerken

Kleur	Groen
Kleur/Stijl	Pistachio
Materiaal	Kunststof

Algemeen

Aantal snelheden	9
Type mixer	Handmixer

Stroom

Vermogen	85 W
----------	------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			