# WG56B20WFG Siemens

4 242003 966099

Merk: Siemens
Model: WG56B20WFG

€1309,00-

SCAN OM TE BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

- SpeedPack XL – Versnel programma's, stel zelf de duur in of was in slechts 15 minuten.
- Toegang tot en controle over uw wasmachine, waar u ook bent - Home Connect app (Android en iOS).
- Opvolging vanop afstand - Houd de controle over je was, waar je ook bent.
- Bediening vanop afstand: Doe de was vanop je smartphone.
- Pushmeldingen - De Home Connect

Kies hoe lang uw wasbeurt duurt.

Versnel het wasproces met de tijdbesparende VarioSpeed-optie of kies een van de snelle programma's: 59, 30 of 15 minuten. Zo past uw was altijd in uw tijdschema.

Toegang tot en controle over uw wasmachine, waar u ook bent - Home Connect app (Android en iOS).

De wereld van technologische innovatie verandert voortdurend. Toestellen worden steeds meer verbonden en intelligenter. Dankzij de Siemens huishoudtoestellen en Home Connect vindt deze ontwikkeling eindelijk zijn weg naar uw huis. De combinatie van wifi-compatibele toestellen, intelligente software en een intuïtieve app biedt ongekende mogelijkheden. Hoewel sommige uw huishoudelijke taken overnemen en andere compleet nieuwe perspectieven openen, zijn ze allemaal ontworpen om uw dagelijks leven zo efficiënt en comfortabel mogelijk te maken. Zo kunt u meer tijd besteden aan de dingen die u leuk vindt. Home Connect biedt bijvoorbeeld ondersteuning voor HomeWizard. Zo kun je je wasmachine automatisch laten starten als de zon schijnt óf als de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **VRIJ** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| **DI** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | **ZAT** | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **ZON** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| **DO** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

energie het goedkoopst is.

Altijd een duidelijk zicht op de status van je toestel - Opvolging vanop afstand.

Met Home Connect heb je alles onder controle. Je kunt de instellingen van je wasmachine controleren en pushmeldingen ontvangen wanneer het programma is afgelopen.

Alles onder controle

Zo past wassen altijd in jouw tijdschema. Met de Home Connect-app kan je eenvoudig opties selecteren en je wasmachine aanzetten wanneer je wilt, waar je ook bent. Zo is je was precies klaar wanneer je hem nodig hebt.

Ontvang een push-melding wanneer de was klaar is of u wasmiddel moet toevoegen.

De Home Connect app stuurt u automatisch een push-melding wanneer de was klaar is of u wasmiddel moet toevoegen.

Remote Diagnostics

Dankzij Remote Diagnostics kan de Siemens klantendienst vanop afstand verbinding maken met je Home Connect-toestellen en mogelijke oorzaken van het probleem identificeren. Daardoor heeft de technieker een beter zicht op waar de problemen zich bevinden en kan hij alle benodigde vervangstukken meebrengen naar je persoonlijke afspraak.

Bedien je wasmachine met je stem

Dankzij onze samenwerking met Amazon Alexa6Footnote 6: Beschikbaarheid afhankelijk van locatie.* en Google Assistant kan je je wasmachine met je stem bedienen. Activeer de app om een verbinding tot stand te brengen tussen de spraakassistent en je huishoudtoestel, en bedien je wasmachine met een hele reeks spraakcommando's.

Verbind je toestellen voor een comfortabelere thuisomgeving

Wist je dat het creëren van slimme verbindingen in je huis leidt tot meer comfort? Maak verschillende 'triggers' aan voor gekoppelde apparaten. Zo kan je bijvoorbeeld de slimme lamp in de woonkamer laten knipperen als de wasmachine klaar is. De mogelijkheden zijn eindeloos, dankzij samenwerkingen met IFTTT, iHaus en Magenta Smart Home. Klaar om te ontdekken en te genieten? Home Connect biedt bijvoorbeeld ondersteuning voor HomeWizard. Zo kun je je wasmachine automatisch laten starten als de zon schijnt óf als de energie het goedkoopst is.

Pak die vlekken aan.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

Gedaan met twijfelen over het programma voor 167Footnote 7: Voor de Detergent Scan funtie is een Home Connect account vereist, waarvoor aparte gebruiksvoorwaarden gelden. De Home Connect app dient geïnstalleerd te zijn op je smart device en je wasmachine gekoppeld aan je Home Connect account. hardnekkige vlekken, zoals rode wijn, gras of chocolade. Selecteer gewoon het type vlek en laat het antivlekken voorwasprogramma zijn ding doen voordat het wasprogramma begint.

Onze meest energie-efficiënte wasmachines.

Wasmachines met energielabel A voor energiezuinige en perfecte wasresultaten onder alle omstandigheden.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

| | |
|---|---|
| Trommelinhoud | 10 kg |
| Type wasmachine | Frontlader |
| Zwiersnelheid (maximaal) | 1600 t/min |

### Energieverbruik

| | |
|---|---|
| Energieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 35 kWh |
| Geluidsniveau centrifugeren | 74 dB(A) |
| Geluidsniveau-klasse | B |
| Gewogen waterverbruik per cyclus | 48 Liter |
| Tijdsduur Eco 40-60° programma | 3:57 |

### Fysieke kenmerken

| | |
|---|---|
| Breedte | 59.8 cm |
| Diepte | 59 cm |
| Gewicht | 82.8 kg |
| Hoogte | 84.5 cm |
| Kleur | Wit |

### Programma's

| | |
|---|---|
| Wasprogramma's | Afpompen, Fijne was/Delicaat/zijde, Katoen, Outdoor / Sports, Spoelen, Wol / handwas |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| Kinderbeveiliging | ✔ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |