WGH244A6FG Bosch

4 242005 434206

Merk: Bosch
Model: WGH244A6FG

€1189,00-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Stop met handmatig doseren, begin met besparen.
i-DOS met Detergent Scan zorgt ervoor dat de wasmachine heel precies de correcte hoeveelheid wasmiddel en verzachter gebruikt - ongeacht het merk. Zo werkt het: vul het i-DOS-vak met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter. Scan vervolgens de barcode op de verpakking van het wasmiddel, via de Home Connect-app. Zo gaan we op zoek naar de optimale hoeveelheid wasmiddel per merk en per soort wasmiddel - afhankelijk van de waterhardheid, het gekozen programma en de hoeveelheid wasgoed.

Bespaar water en wasmiddelen.
Maximale doeltreffendheid voor uw wasgoed met het automatische i-DOS-doseersysteem. Vul het wasmiddel- en wasverzachtervak slechts één keer bij, waarna de i-DOS sensoren de exacte hoeveelheid wasmiddel en water voor elke lading doseren, was na was. Zo bespaart u niet alleen wasmiddel maar voorkomt u ook onnodig spoelen.

Minder kreuken en strijkwerk
Iron Assist van Bosch voegt natuurlijke stoom toe aan het programma. De functie stoomt kleding gedurende 20 minuten en vermindert kreuken tot 50%
6Footnote 6: *Test nr. E-0323-PT-22 van het Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) van 12.07.22, met betrekking tot de kreukvermindering van katoenen kledingstukken (T-shirts en overhemden) in het Iron Assist-programma - volgens DIN EN ISO 15487 in vergelijking met niet met Iron Assist behandeld textiel.
. Resultaat: de was is merkbaar gladder én een stuk eenvoudiger om te strijken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Minder strijkwerk, meer tijd voor jezelf.
Strijken kost soms veel tijd. En om eerlijk te zijn, het is niet de meest leuke taak. Daarom beschikken onze wasmachines over de Added Steam optie. Aan het eind van de wascyclus krijgt je wasgoed een stoombehandeling, die kreuken tot 40% vermindert. Zeg dus vaarwel tegen uren spenderen aan strijken en houd meer tijd over voor jezelf. Zo maken we het dagelijks leven een beetje makkelijker.

Slimme toestellen maken het leven makkelijker.
De toekomst staat aan je voordeur. Met de slimme technologie van Home Connect kun je je toestellen bedienen met je telefoon of tablet. Home Connect biedt ook ondersteuning voor HomeWizard: hiermee kun je je wasmachine automatisch laten starten als de zon schijnt óf als de energie het goedkoopst is. Meer informatie over deze mogelijkheid vind je via www.bosch-home.be/nl/homewizard.

Je wasmachine houdt je op de hoogte.
Wachten tot je was klaar is, kost tijd en kan stress veroorzaken, vooral als je een druk schema hebt. Met Home Connect bewaar je de rust en kun je productiever met je tijd omgaan. Het kan pushmeldingen van je wasmachine rechtstreeks naar je smartphone, smartwatch of tablet sturen, zodat je makkelijk op de hoogte blijft van de huidige programmastatus en andere nuttige informatie. Multitasken binnen en buiten het huis is nu een beetje eenvoudiger geworden.

Services worden slimmer.
Het kan stresserend zijn als je huishoudelijke apparaten toestellen niet goed werken. Diagnoses op afstand kunnen je hierbij helpen*. Bel gewoon de Home Connect Hotline en maak een afspraak voor een diagnose op afstand. Het serviceteam kan je apparaat toestel dan op afstand screenen, het probleem lokaliseren en je het gepaste advies geven. Indien nodig kan een technicus bij jou thuis komen om het probleem op te lossen, met alle juiste onderdelen al in de hand. Slimme ondersteuning, slimme oplossingen.*Afhankelijk van lokale beschikbaarheid.

Je wasmachine doet wat je zegt.
Dankzij onze samenwerking met Amazon Alexa kan je je wasmachine nu ook met je stem bedienen. Controleer of de benodigde Home Connect-functie in de Alexa-app beschikbaar is in jouw land en taal. Activeer de functie om een verbinding te maken tussen Alexa en je wasmachine.

SPECIFICATIE

Algemeen

Trommelinhoud	9 kg
Type wasmachine	Frontlader

Energieverbruik

Droogresultaat	B
Energieklasse	A

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Zwiersnelheid (maximaal)	1400 t/min

Energieverbruik per 100 cycli	40 kWh
Geluidsniveau centrifugeren	70 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	A
Gewogen waterverbruik per cyclus	50 Liter
Tijdsduur Eco 40-60° programma	3:48

Fysieke kenmerken

Breedte	59.8 cm
Diepte	59 cm
Hoogte	84.5 cm
Kleur	Wit
Vulopening	107.4 cm

Garantie

Garantie	2 Jaar

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	✔
Koppeling met app	✔
Stoomfunctie	✔
Uitgestelde start	✔
Verlichting binnen	✔

Opties

Antikreuk	✔
Antivlekkenfunctie	✔
Voorwas	✔

Programma's

Aantal programma's	16
Trommelreiniging	✔
Wasprogramma's	Afpompen, Antivlekken-systeem, Bonte was, Fijne was/Delicaat/zijde, Katoen, Kreukherstellend / antikreuk, Outdoor /

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	✔
Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Sports, Spoelen,
Stoom, Voorwas, Wol
/ handwas

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			