PIE811BB5E Bosch

4 242005 288533

Merk: Bosch
Model: PIE811BB5E

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- TouchSelect: selecteer makkelijk je gewenste kookzone en vermogensstand.
- Kookzone 28 cm: voor grote en kleine potten.
- PowerBoost: tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.
- Inductie: snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.

Intuïtieve bediening.

De TouchSelect bediening maakt het eenvoudig om elke kookzone in te stellen. Selecteer gewoon het vermogensniveau.

Kookzone 28 cm

Perfect voor grote potten.

Versnel je kookkunsten.

Wanneer je snelle en makkelijke maaltijden nog rapper op tafel wilt hebben, kan PowerBoost je helpen. Deze praktische functie voegt extra vermogen toe voor ultrasnelle verwarming. Gebruik het op je inductiekookplaat om grote hoeveelheden water te koken en verwarm bijna 35% sneller in vergelijking met het hoogste vermogen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Snel en energiezuinig koken.

Bij inductiekookplaten wordt de warmte alleen onder het kookgerei opgewekt. Deze technologie betekent veiligheid, want er is geen risico op brandwonden voor jong en oud. Deze kookplaten zijn ook zuinig en kunnen 2 liter water aan de kook brengen in de helft van de tijd van een keramische kookplaat.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat	Inductie

Functies

Pauze	✔
Timerfunctie	✔

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Breedte	80.2 cm
Diepte	52.2 cm
Hoogte	5.1 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	GLAS, KERAMIEK

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			