

Enfinigy Broodrooster 4/2 met broodjeswarmer Zwilling

4 009839 427145

Merk: Zwilling
Model: 1005779

€129,00-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Meer dan alleen een sneetje toast.

- Voor 4 sneetjes toast of 2 lange sneetjes brood
- 3 automatische programma's: Ontdooien, opnieuw opwarmen en bagelfunctie
- Automatische uitschakeling
- Inclusief verwijderbare broodjesopwarmer

Een broodrooster voor uw speciale toastbehoeften. De ZWILLING broodrooster met lange gleuven voor vier sneetjes roostert vier standaard sneetjes of twee lange sneetjes brood, of twee helften van een bagel tegelijk. Het zorgt ook voor gelijkmatige roosters, zelfs bij herhaaldelijk roosteren. Hij doet dit door de duur van het roosteren automatisch te verkorten om de gewenste bruining te bereiken. Vier aparte verwarmingselementen en een gebalanceerde warmteverdeling zorgen voor een gelijkmatige roostering aan beide kanten van elk sneetje. Bovendien is elk sneetje knapperig van buiten en zacht van binnen - authentieke ZWILLING toast. Als de toast klaar is, vliegt hij niet zomaar uit de broodrooster, hij glijdt. De soft-lift functie zorgt ervoor dat standaard en lange toastjes en bagels zachtjes worden opgetild, en met de ingebouwde extra-lift functie kunnen zelfs kleinere sneetjes gemakkelijk uit het broodrooster worden gehaald. Laat je toast nooit meer aanbranden: deze broodrooster schakelt automatisch uit wanneer de geselecteerde toastinstelling is voltooid. Zelfs op de hoogste stand wordt toast nooit meer dan donkerbruin geroosterd. Zeven toastinstellingen en drie automatische programma's bieden

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

voldoende flexibiliteit om elke keer opnieuw te roosteren. Met de opwarmfunctie kun je koud geroosterd brood opnieuw opwarmen. Met de ontdooifunctie kun je bevroren brood rechtstreeks uit de vriezer roosteren. En met de bagel functie kun je de ideale bagel roosteren: knapperig van buiten, geroosterd van binnen. Met het afneembare broodjeshulpstuk kun je ook twee extra broodjes opwarmen of roosteren. Bovendien heeft het broodjesopzetstuk symmetrisch geplaatste dwarsbalken waardoor het ook ideaal is als serveerplaat voor je toast.

- Broodrooster met lange gleuven voor vier standaard sneetjes of twee lange sneetjes brood
- Past automatisch de duur van het roosteren aan voor een gelijkmatige bruining, zelfs bij herhaald roosteren
- Drie automatische programma's: ontdooien, warm en bagel
- Zachte tilfunctie om sneetjes voorzichtig op te tillen
- Veiligheidsfunctie met automatische uitschakeling voorkomt aangebrande toast
- Verwijderbare broodjesopzetstuk
- Vier aparte verwarmingselementen voor gelijkmatige bruining aan beide zijden van de toast
- Ingebouwde snoeropwikkeling voor handig opbergen

SPECIFICATIE

Bereiding

Aantal sleuven	2
Broodjesverwarmer	✔
Regelbare bruiningsgraad	✔

Fysieke kenmerken

Kleur	Zilver
Materiaal	roestvast staal

Gebruiksgemak

Automatisch centreren brood	✔
Broodlift	✔

Ovenkenmerken

Ontdooifunctie	✔

Stroom

Vermogen	1800 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			