PVW81CHB1E Serie 6 Inductiekookplaat 80 cm Matzwart, Opbouw zonder kader Bosch

4 2 4 2 0 0 5 5 4 1 5 5 3

Merk: Bosch
Model: PVW81CHB1E

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kookplaat Serie 6 Inductie 80 cm, CombiInductie, 5 zones, 1 CombiZone, DirectSelect met 17 vermogensstanden, Matt Design, Power Boost alle zones, 2 timers (alternative), Home Connect - Hood Control, Smart Hood Automatic, randloos, 7.400 W Top design

- Matt Design: 5x minder zichtbare krassen dankzij de matzwarte carbonafwerking.
- DirectSelect: selecteer snel en eenvoudig de gewenste kookzone, instelling en extra functies.
- CombiZone: combineer twee inductiekookzones om groot kookgerei te verwarmen.
- Smart Hood Automatic: de dampkap die zich automatisch aanpast aan je bijpassende kookplaat.
- Favorietentoets: personaliseer je kookplaat met Home Connect.

5x minder zichtbare krassen*

Ontdek onze Matt Design kookplaten, waarin design en functionaliteit samenkomen. De matzwarte carbonafwerking versterkt de uitstraling van je keuken. Met 5x minder zichtbare krassen en een minimale zichtbaarheid van vingerafdrukken en strepen — vergeleken met standaard glas-keramische oppervlakken — behouden onze kookplaten hun smetteloze uitstraling. Zo zijn ze een opvallend middelpunt in je keuken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Je kookplaat bedienen was nog nooit zo makkelijk.

Raak je soms het overzicht kwijt over je kookplaat? Dankzij het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel en de handige lightline van DirectSelect selecteer je de kookzones en instellingen die je nodig hebt snel en eenvoudig.

Koken met grote pannen wordt makkelijk.

Wil je koken met een extra grote pan of een braadslede op je inductiekookplaat zetten? Gebruik dan CombiZone om twee van de ronde kookzones samen te voegen. Zo krijg je meer ruimte en flexibiliteit om je grote kookgerei te verwarmen.

De makkelijkste manier om je dampkap in te stellen.

Focus je voortaan volop op je kookkunsten: je dampkap wordt geheel automatisch geregeld door de bijhorende kookplaat en een verbonden Home Connect-account. Dat gebeurt dankzij een slim algoritme dat de zuigkracht aanpast aan de instellingen van je kookplaat. Geen geurtjes of rook meer in je keuken en gedaan met vette vingerafdrukken op je dampkap. Koken was nog nooit zo simpel.

Jouw kookplaat, jouw voorkeuren.

Hou je ervan om elke dag perfect zachtgekookte eitjes te eten? Verfijn je dagelijkse routine dankzij de persoonlijke instellingen op je kookplaat. Met de Favorietentoets kan je je favoriete combinaties van instellingen, zoals het vermogen en de timer, opslaan. Je kan er zelfs de lampen van je bijbehorende dampkap mee bedienen. Verbind je dampkap met je Home Connect-account en begin elke dag in alle comfort.

Remote Diagnostics: slimme ondersteuning

Indien je huishoudtoestellen niet werken kan je de Home Connect Hotline bellen en een afspraak maken voor een diagnose op afstand van je geconnecteerde toestel. Met jouw toestemming kan de klantenservice dan op afstand je toestel screenen, het probleem lokaliseren en je het advies geven dat je nodig hebt. Als het probleem niet op deze manier kan worden opgelost, kan een technicus bij je thuis komen om alle problemen op te lossen, met alle benodigde onderdelen al bij de hand.

Versnel je kookkunsten.

Wanneer je snelle en makkelijke maaltijden nog rapper op tafel wilt hebben, kan PowerBoost je helpen. Deze praktische functie voegt extra vermogen toe voor ultrasnelle verwarming. Gebruik het op je inductiekookplaat om grote hoeveelheden water te koken en verwarm bijna 35% sneller in vergelijking met het hoogste vermogen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Neem een pauze.

Ben je weleens afgeleid tijdens het koken? Geen probleem: vanaf nu kan je makkelijk even pauzeren door alle knoppen op je kookplaat te blokkeren. Handig als er iemand aanbelt, je telefoon krijgt of je even de keuken wilt opruimen. Na maximaal 10 minuten ga je gewoon verder met koken.

Snel en energiezuinig koken.

Bij inductiekookplaten wordt de warmte alleen onder het kookgerei opgewekt. Deze technologie betekent veiligheid, want er is geen risico op brandwonden voor jong en oud. Deze kookplaten zijn ook zuinig en kunnen 2 liter water aan de kook brengen in de helft van de tijd van een keramische kookplaat.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat	Inductie

Functies

Pauze	✔

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Breedte	80 cm
Diepte	52.2 cm
Hoogte	50 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	51 cm

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	5

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			