

SneakerWash Waszak voor schoenen Miele

4 002516 918677

Merk: Miele
Model: 12850790

~~€59,99-~~
€47,99-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

voor het effectief reinigen van schoenen met SneakerTabs in de wasmachine.

Productdetails

- Bevat 3 SneakerTabs voor gebruik met de waszak voor schoenen
- Innovatief wassysteem voor sportschoenen: eenvoudig, effectief, zacht
- Briljant schone schoenen in slechts 60 minuten
- SneakerTabs zorgen voor langdurige frisheid met Freshplex™-geurtechnologie
- 3-laags netweefsel absorbeert schokken tijdens het wasprogramma

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			