

SE264TD1 Smeg

8 017709 312039

Merk: Smeg
Model: SE264TD1

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De 60 cm keramische kookplaat met vier kookzones en touchscreen combineert modern design met functionaliteit. Ideaal voor elke keuken, want hij zorgt voor een eenvoudige en nauwkeurige temperatuurregeling.
Kortere kooktijden en een constante temperatuur dankzij de keramische kookplaat, wat zorgt voor hoge prestaties.
Directe toegang tot functies via het touchscreen, voor eenvoudige en intuïtieve bediening.
Negen vermogensniveaus en een boostfunctie voor optimale kookprestaties.
Helderheid en elegantie in de keuken: het geëtste glas geeft het oppervlak een verfijnde, moderne uitstraling die de ruimte verfraait.
Stabiliteit en design tot 700 °C: het materiaal van de kookplaat is bestand tegen hoge temperaturen zonder te vervormen, waardoor de esthetiek en functionaliteit behouden blijven, zelfs bij intensief gebruik.
Directe en intuïtieve bediening dankzij de bedieningselementen aan de voorzijde, gemakkelijk toegankelijk voor praktisch gebruik.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen

Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Vitrokeramisch

Functies

Timerfunctie	✔

Fysieke kenmerken

Breedte	60 cm
Diepte	51 cm
Gewicht	7.9 kg
Hoogte	6.3 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	GLAS

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✔
Akoestisch signaal	✔

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4

Stroom

Vermogen	6300 W

Veiligheid

Automatische uitschakeling	✔
Kinderbeveiliging	✔
Overkookbeveiliging	✔
Oververhittingsbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			