

SIM3644N Smeg

8 017709 358129

Merk: Smeg
Model: SIM3644N

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat met 2 Multizones: volledig benutbaar oppervlak voor maximale flexibiliteit en compacte afmetingen

- Snel koken en nauwkeurige temperatuurregeling
- Evo Slider-bediening die alleen zichtbaar is tijdens gebruik: een elegant detail dat na het koken verdwijnt voor een strakke uitstraling
- Automatische activering van de juiste kookzone dankzij Autopot Detection: de pan wordt herkend zonder tussenkomst van de gebruiker
- Kookplaat en afzuigkap kunnen via Bluetooth worden gekoppeld voor gesynchroniseerde en automatische werking
- Eenvoudige en directe installatie: geschikt voor de uitsparingen van gaskookplaten, waardoor vervanging zonder aanpassingen mogelijk is
- Groot kookoppervlak door het samenvoegen van twee aangrenzende zones, ideaal voor grote pannen – MultiZone
- Gelijkmatige warmteverdeling dankzij de grillfunctie: slechts twee minuten voorverwarmen voor een perfect gegrild gerecht

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen

Inbouwwijze	Vlakbouw
Type kookplaat	Inductie

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✔
Type bediening	Direct Slide Control

Functies

Timerfunctie	✔
Warmhoudfunctie	✔

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Breedte	60 cm
Diepte	51 cm
Gewicht	7.9 kg
Hoogte	5.3 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	GLAS

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✔
Akoestisch signaal	✔
Kookpot/pan detectie	✔

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	✔
Met zone koppeling	✔
Variabele kookzones	✔

Veiligheid

Controlelampje Aan	✔
Kinderbeveiliging	✔
Oververhittingsbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			