WGJ25401FG Serie 6 Wasmachine 10 kg max. 1400 rpm Bosch

4 242005 585038

Merk: Bosch
Model: WGJ25401FG

€959,00-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

VrijstaandKlasse A, 10,0 kg, 1.400 tr/min, Iron Assist, Home connect, groot LED display touch buttons, waveDrum, Aqua Protection, BLDC motor met 10 jaar motorgarantie, Basic 1, whiteWit

Iron Assist: tot 50% minder kreuken.

Kleding kreukvrij krijgen met minimale inspanning? Iron Assist stoomt gewassen en gedroogde kledingstukken zachtjes in slechts 20 minuten. Ook kreuken op een gedragen overhemd of broek verdwijnen. Plaats items gewoon in de machine en laat Iron Assist de rest doen. De functie vermindert kreuken tot wel 50% waardoor je minder hoeft te strijken.

Home Connect: huishoudelijke toestellen met slimme connectiviteit voor een eenvoudiger dagelijks leven.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

De toekomst staat aan je voordeur. Met de slimme technologie van Home Connect kun je je toestellen bedienen met je telefoon of tablet. Home Connect biedt ook ondersteuning voor HomeWizard: hiermee kun je je wasmachine automatisch laten starten als de zon schijnt óf als de energie het goedkoopst is.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Easy Start: kies moeiteloos het beste wasprogramma met onze snelle startgids.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Misschien kies je niet altijd het ideale wasprogramma, waardoor je was soms niet perfect proper is. Home Connect met -Easy Start functie neemt het giswerk weg en beveelt altijd het juiste programma aan, rechtstreeks vanaf je mobiele apparaat. Het enige wat je hoeft te doen is de kleur, het type textiel en de mate van bevuiling van je was instellen in de Home Connect-app. Nu kan je eenvoudig het juiste programma kiezen en krijg je perfect propere kleren. Elke keer weer, was na was.

Zorg op afstand voor de was.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

De was doen is niet leuk, vooral niet als je haast hebt en moet wachten tot het klaar is. Bosch-wasmachines met de Home Connect-app geven je volledige controle over je wasgoed. Met je smartphone of tablet kun je je machine op afstand makkelijk regelen en bedienen. Zo heb je onderweg toegang tot je wasmachine en kun je je huishouden doen zoals jij dat wilt, zelfs als je niet thuis bent.

Ontvang pushmeldingen van je wasmachine met handige statusupdates.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Wachten tot je was klaar is, kost tijd en kan stress veroorzaken, vooral als je een druk schema hebt. Met Home Connect bewaar je de rust en kun je productiever met je tijd omgaan. Het kan pushmeldingen van je wasmachine rechtstreeks naar je smartphone, smartwatch of tablet sturen, zodat je makkelijk op de hoogte blijft van de huidige programmastatus en andere nuttige informatie. Multitasken binnen en buiten het huis is nu een beetje eenvoudiger geworden.

Services worden slimmer.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Het kan stresserend zijn als je huishoudelijke apparaten toestellen niet goed werken. Diagnoses op afstand kunnen je hierbij helpen*. Bel gewoon de Home Connect Hotline en maak een afspraak voor een diagnose op afstand. Het serviceteam kan je apparaat toestel dan op afstand screenen, het probleem lokaliseren en je het gepaste advies

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

geven. Indien nodig kan een technicus bij jou thuis komen om het probleem op te lossen, met alle juiste onderdelen al in de hand. Slimme ondersteuning, slimme oplossingen.*Afhankelijk van lokale beschikbaarheid.

Spraakbesturing: Vertel je wasmachine wat hij moet doen

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Dankzij onze samenwerking met Amazon Alexa kan je je wasmachine nu ook met je stem bedienen. Controleer of de benodigde Home Connect-functie in de Alexa-app beschikbaar is in jouw land en taal. Activeer de functie om een verbinding te maken tussen Alexa en je wasmachine.

Energie-efficiëntieklasse A: wassen met de beste energie-efficëntieklasse.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Het energielabel vermeldt de energie-efficiëntieklasse (van A tot G), het geluidsniveau, de trommelcapaciteit (in kg) en het stroom- en waterverbruik van de betreffende wasmachine bij gebruik van het ecoprogramma. Deze wasmachines halen bij elke wasbeurt uitstekende prestaties én de beste energie-efficiëntieklasse A.

Bespaar tot 50% water bij kleinere hoeveelheden was.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Het wassen van kleinere ladingen zou geen waterverspilling moeten betekenen. Onze Active Water Plus technologie gebruikt sensoren om automatisch de precieze beladingsgrootte en het stoftype te detecteren. De waterstroom wordt vervolgens nauwkeurig aangepast, zodat alleen de exacte hoeveelheid water die nodig is, wordt gebruikt om perfecte wasresultaten te bereiken. Dit betekent dat je tot 50% water kunt besparen bij het wassen van kleinere ladingen.

Het SpeedPerfect-programma zorgt voor een perfect propere was, tot 65% sneller

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Met het SpeedPerfect-programma kan je de programmaduur tot 65%, zonder afbreuk te doen aan de resultaten. SpeedPerfect kan je combineren met de meeste programma's, op maat van de waslading en het type stof. Draai bijvoorbeeld het gecombineerde programma met SpeedPerfect, om tot 4 kilo gemengd wasgoed grondig te wassen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

in slechts 46 minuten.

Bijvul-functie: ben je een hemd in de wasmachine vergeten steken? Geen probleem! Je kunt het nu makkelijk aan je was toevoegen.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Ben je vergeten een kindersok of een verdwaalde T-shirt in de wasmachine te steken? Geen probleem! Met de Bijvul-functie kun je tijdens de wasbeurt makkelijk kleding toevoegen of verwijderen. Druk gewoon op de pauzeknop, open de deur, voeg de vergeten kledingstukken toe en ga door met wassen.

Less Microplastic-programma: verminder het vrijkomen van microplastics met 30%.

Wij geven om de levensduur van je kleding en de impact op het milieu. Dankzij het Less Microplastic-programma met een speciaal aangepast toerental en waterniveau kun je je kleding op milde wijze wassen. Er komen tot 30% minder microplasticvezels vrij dankzij het zachte reinigen van de was.

Extra grote 10 kg trommel

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Je kunt nu tot 10 kg wasgoed wassen met onze grote Vario Drum. Er is genoeg ruimte voor het wasgoed om zacht te bewegen, zelfs voor grote stukken wasgoed zoals spreien of lakens. Het resultaat: 10 kg perfect schoon wasgoed.

Hygiëne Plus: hygiënisch wassen, doodt ziektekiemen effectief, zelfs bij 40ºC

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Soms is proper niet proper genoeg. Daarom hebben we het Hygiëne Plus-programma ontwikkeld. Het houdt de temperatuur tijdens de wascyclus constant en er wordt een extra spoelcyclus toegevoegd om hygiënisch proper wasgoed te garanderen, waarbij ziektekiemen en huisstofmijt bijzonder effectief worden gedood. Het resultaat: hygiënische wasresultaten die 99,99% van de veelvoorkomende ziektekiemen doden, zelfs op 40ºC.

Vario Drum: zacht en efficiënt wassen dankzij de unieke trommelstructuur.

Je favoriete of delicate kledingstukken kunnen na veelvuldig wassen beschadigd raken. Met de Vario Drum trommel

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

gebeurt dit niet. De unieke trommelstructuur wast alle soorten kledij voorzichtig en efficiënt door het water gelijkmatig te verdelen, zonder je geliefde items uit te rekken, te kreuken of te beschadigen.

SPECIFICATIE

Algemeen

Trommelinhoud	10 kg
Type wasmachine	Frontlader
Zwiersnelheid (maximaal)	1400 t/min

Connectiviteit

Wi-Fi	✔

Energieverbruik

Droogresultaat	B
Energieklasse	A
Energieverbruik per 100 cycli	51 kWh
Geluidsniveau centrifugeren	72 dB
Geluidsniveau-klasse	A
Gewogen waterverbruik per cyclus	50 Liter
Tijdsduur Eco 40-60° programma	3:59

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2300 W
Afwerking materiaal	Gelakt
Breedte	59.8 cm
Diepte	59 cm
Gewicht	73.6 kg
Hoogte	84.5 cm
Kleur	Wit
Koolborstelloze motor	✔
Materiaal	roestvast staal, Staal
Motor (merkspecifiek)	EcoSilence Drive
Type kunststof	Polypropyleen (PP)
Vulopening	32 cm

Garantie

Extra garantie	optional
Garantie	2 Jaar
Motor garantie (Jaar)	10

Gebruiksgemak

Aanduiding programmaverloop	✔
Aanduiding resttijd	✔
Eindsignaal programma	✔
Koppeling met app	✔
Stoomfunctie	✔
Type eindsignaal	Akoestisch

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -

Uitgestelde start	✔

Opties

Antikreuk	✔
Antivlekkenfunctie	✔
Extra water	✔
Leegpompen	✔
Spoelstop	✔
Tijd besparen	✔
Voorwas	✔

Programma's

Aantal programma's	14
Automatisch programma	✔
Favoriet programma	✔
Trommelreiniging	✔
Wasprogramma's	Allergie / hygiëne, Centrifugeren/zwieren, Eco 40–60 °C, Fijne was/Delicaat/zijde, Katoen, Kreukherstellend / antikreuk, Outdoor / Sports, Spoelen, Wol / handwas

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	✔
Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			