



## HK624000XB AEG

Merk: AEG  
Model: HK624000XB

7 3 3 2 5 4 3 4 8 6 0 9 0



7 332543 486090 &gt;



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Dankzij de efficiënte TouchControl-bediening kunt u snel het warmteniveau van de kookplaat instellen. Het egale oppervlak is gemakkelijk te reinigen en sluit naadloos aan op uw werkvlakken in de keuken. U hebt de keuze uit drie verschillende groottes van kookzones, waardoor u de meest geschikte zone kunt kiezen voor uw pan of pot. Dankzij de restwarmte-indicatoren vooraan de kookplaat hebt u onmiddellijk een duidelijk overzicht van alle gebieden op de kookplaat die nog afkoelen. Het kinderslot zorgt ervoor dat de kookplaat niet per ongeluk, of met opzet, kan worden aangezet.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Vitrokeramisch	Type bediening	Tiptoetsen
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Aansluitwaarde	6500 W	Aanduiding restwarmte	✓
Breedte	60 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			