



Wok in Geëmailleerd Gietijzer met Glazen Deksel 36cm 4,5l Kersenrood Le Creuset

Merk: Le Creuset
Model: 25304360600460



€309,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Zet deze elegante wok op het vuur en roerbak uw favoriete vlees, groenten en geurige kruiden. Hij is perfect voor het roerbakken van pittige Aziatische gerechten, maar ook voor verschillende andere keukens. Dankzij het glazen deksel kunt u zien wat er aan de binnenkant gebeurt zonder dat u het kookproces hoeft te onderbreken.

- Een echt werkpaard: geschikt voor de oven, kookplaat, inductie of onder de grill.
- Heerlijke gerechten: de gietijzeren constructie houdt de warmte vast, zodat het eten gelijkmatig kan bakken en bruinen. Uw overheerlijke creaties blijven bovendien langer warm aan tafel.
- Houdt het vocht vast: ons nauwsluitende deksel helpt het vochtgehalte te verhogen en verbetert de smaak, voor perfect bereide gerechten.
- Niet te heet: kook met een constante, lage tot middelhoge warmte om uw gietijzer te beschermen en te genieten van overheerlijke resultaten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

- Het allerbeste: onze producten worden gemaakt van de beste materialen in productielocaties over de hele wereld, zodat u de kwaliteit krijgt die u mag verwachten van Le Creuset.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Geschikt voor warmtebronnen	Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven , Vitrokeramisch	Afwerking materiaal	Geëmailleerd
Inhoud	4.5 Liter	Diameter	36 cm
		Hoogte	16.2 cm
		Kleur	Rood
		Kleur/Stijl	Kersenrood
		Materiaal	Gietijzer
		Materiaal deksel	Glas
		Met deksel	✓
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Met antikleeflaag	✗	Vaatwasbestendig	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			