

KM 7617 FX Miele

4 002516 437918

Merk: Miele
Model: 11230510

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Losse inductiekookplaat met *752mm* wijdheid en volledige inductie rondom voor grote flexibiliteit

- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks - SmartSelect
- Intelligente pandetectie: voor maximaal 4 stuks kookgerei
- Randloos voor een vlakke inbouw
- Grote prestaties − warmhoudfunctie en TwinBooster-functie
- Communicatie met dampkap - automatische Con@ctivity-functie

Smart-bediening

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast – en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De toestellen communiceren met elkaar via wifi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u dampkap en kookplaat in Miele@home.

Eenvoudige bediening met SmartSelect

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Vermogensstanden en tijden kunt u opvallend simpel en snel instellen met SmartSelect. Elke kookzone wordt bediend met een geel oplichtende getallenrij, die vanuit iedere hoek leesbaar is. De timer met drie getallen stelt u met SmartSelect voelbaar comfortabeler in, aangezien de kookwekker en het automatisch uitschakelen apart kunnen worden uitgekozen.

Intuïtief en intelligent

Flexibele kookplaat, flexibele bediening: de bedieningselementen verschijnen met de intelligente panherkenning altijd direct bij de pan, waar deze ook wordt geplaatst. Het bedieningsveld is alleen zichtbaar, wanneer u een pan plaatst. Verschuift u de pan, dan gaan de getallen mee. Dankzij de grootteherkenning gebruikt u de energie extra efficiënt. Al onze kookplaten met instelling Volledige plaat beschikken over de intelligente panherkenning.

Booster-functie voor snelle warmte

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, heet vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen – en daarmee nog flexibeler koken.

Verbeterd comfort

Meer comfort bij het koken: met de Stop & Go-functie kunt u alle kookzones met één druk op de knop op vermogensstand 1 zetten. Zo kunt u de kookplaat korte tijd onbewaakt laten. Dankzij de warmhoudfunctie blijven uw gerechten op serveertemperatuur. Nog een voordeel: wanneer u de Timer inschakelt, gaat de kookzone na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit. De Recall-functie zorgt dat uw instellingen 10 seconden lang blijven opgeslagen.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat	Inductie

Bediening

Type bediening	Sensortoetsen

Functies

Timerfunctie	✔
Warmhoudfunctie	✔

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7300 W
Afwerking rand	Vlakbouw

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Breedte	75,2 cm
Diepte	49,2 cm
Hoogte	5,6 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	73 / 75,6 cm
Nisdiepte (minimaal)	47 / 49,6 cm
Nishoogte (minimaal)	4 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✔
Akoestisch signaal	✔

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	1
Booster-functies	✔

Veiligheid

Automatische uitschakeling	✔
Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			