



Sub G3 Zwart Sonos

Merk: Sonos

Model: SUBG3EU1BLK



€849,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De draadloze subwoofer voor diepe bass.

Hoor en voel het verschil wanneer je Sub aansluit op je Sonos-systeem.

Geen gezoem, alleen maar bass

☒ Twee kracht-opheffende drivers in het midden van de Sub voorkomen vibraties en getril. Alles wat je hoort is pure bass, zonder vervorming.

Om gehoord én gezien te worden

Het bekroonde, veelzijdige design heeft een slanke vormgeving en een hoogglanzende afwerking. Zet Sub rechtop neer of leg hem op zijn kant.

Lagere bass en hogere treble

Sub neemt de laagste frequenties over waardoor de playback op de middenfrequentie van de gekoppelde speakers wordt verbeterd voor nog voller en gedetailleerder geluid.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Netwerkaansluiting	✓
USB-aansluiting	✗

Afspeelmogelijkheden

Geschikt voor multiroom	✓
Hi-res audio	✗
Radio-ontvangst	Internetradio
Stereokoppeling	✗
Streaming muziekdiensten	✓

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	Subwoofer

Bediening

Afstandsbediening	✗
Bedienen met stem	✓
Koppeling met app	✓
Smart home platform	Apple HomeKit, Google Assistant

Connectiviteit

Bluetooth	✗
Chromecast	✗
DLNA	✗
NFC	✓
Spotify Connect	✓
Wi-Fi	✓
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi- Fi 3), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4)

Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Glanzend
Breedte	40,2 cm
Diepte	15,8 cm
Gewicht	16 kg
Hoogte	38,9 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	KUNSTSTOF / ROESTVRIJ STAAL

Gebruiksgemak

Waterbestendig	✗
----------------	---

Stroom

Type stroomvoorziening	Netstroom
---------------------------	-----------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

WAARDAMME		KNOCKE	WAARDAMME		KNOCKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			