

DST3040/70 3000 Series Stoomstrijkijzer Philips

8 720389 003073

Merk: Philips
Model: DST3040/70

€54,99-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Krachtige stoom voor alle kreuken

Onze stoomstrijkijzers uit de 3000-serie maken strijken makkelijk dankzij de krachtige stoomstoot die zelfs de meest hardnekkige kreuken verwijdert. De keramische zoolplaat glijdt makkelijk over stoffen en met het waterreservoir van 300 ml kunt u kleinere hoeveelheden strijken zonder bijvullen.

Krachtige stoom voor alle kreuken

Stoomstoot tot 200 g

- Vermogen van 2600 W
- 40 g/min continue stoom
- Stoomstoot van 200 g

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

- Keramiek

Continue stoomproductie tot 40 g/min voor consistente prestaties

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

Stoomstoot tot 200 gram voor extra kracht

De krachtige stoomstoot levert extra vermogen om dieper in de stof door te dringen en de hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Soepel glijdende keramische zoolplaat

Onze duurzame keramische zoolplaat glijdt goed op alle kledingstukken. De zoolplaat kleeft niet aan uw kleding, is krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.

Automatische uitschakeling

Het strijkijzer schakelt zichzelf uit als u het even niet gebruikt. Wanneer het op de steun op de achterkant staat, wordt het na 8 minuten automatisch uitgeschakeld. Op de platte kant schakelt wordt het apparaat na 30 seconden uitgeschakeld.

Onze druppelstop voorkomt dat er water op uw kleding druppelt

Ons druppelstopsysteem voorkomt dat het strijkijzer gaat lekken en er vlekken ontstaan door waterdruppels. U kunt dus zorgeloos op iedere gewenste temperatuur strijken.

Verticale stoom voor hangende kledingstukken

Met de verticale stoomfunctie kunt u kledingstukken hangend op de kleerhanger opfrissen en kreuken verwijderen uit hangende stoffen zoals gordijnen. U hebt geen strijkplank nodig.

Bereik moeilijke plekken eenvoudig met de Triple Precision-voorkant

Het uiteinde is in drie opzichten nauwkeurig. Het heeft een spitse voorkant, een speciale knopenrand en slanke neus. Onze Triple Precision-voorkant helpt u zelfs de moeilijkste plekken te strijken, zoals knopen en plooien.

Ingebouwde Calc Clean-schuifknop, langdurige stoomprestaties

Dit strijkijzer werkt met gewoon kraanwater. Calc-clean is een ingebouwde reinigingsfunctie voor het verwijderen

van kalkaanslag en het behouden van optimale prestaties.

Strijk meer in één enkele beurt met het waterreservoir van 300 ml

Minder vaak bijvullen dankzij het grote waterreservoir van 300 ml, dus u strijkt meer kleren in één enkele beurt.

2600 watt voor snel opwarmen

Zorgt voor snel opwarmen en krachtige prestaties.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud waterreservoir	0,3 Liter

Fysieke kenmerken

Breedte	121 mm
Diepte	290 mm
Hoogte	145 mm
Kleur	Blauw

Gebruiksgemak

Druppelstop	✔
Snoerlengte	1,9 m

Onderhoud & Reiniging

Antikalkfunctie	✔

Strijkkenmerken

Continue stoomproductie	40 g/min
Extra stoomstoot	200 g/min
Spray	✔
Verticaal ontkreuken	✔

Stroom

Vermogen	2400 W

Veiligheid

Automatische uitschakeling	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -