

Roam SL Lunar White Sonos

Merk: Sonos
Model: RMSL1R21



€179,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Ervaar het grootse geluid van deze kleine, lichtgewicht draagbare speaker die perfect is voor thuis en on-the-go.

Geniet urenlang van muziek, radio, luisterboeken en meer vanaf al je favoriete diensten dankzij de oplaadbare batterij die lang meegaat. Luister thuis met wifi, bedien het geluid eenvoudig met de Sonos-app en stream overal daarbuiten met Bluetooth®. Voeg in huis meer Sonos-speakers toe om in verschillende kamers te luisteren. Alles werkt samen via wifi.

Een naadloze luisterbeleving, overal

Geniet van de unieke Sonos-beleving op wifi en stream audio rechtstreeks vanaf je smartphone, tablet of computer met bluetooth.

Niet alleen makkelijk, maar automatisch

De speaker maakt thuis automatisch verbinding met je wifinetwerk en schakelt over naar je apparaat als je de deur uit loopt. Dus het enige waar je over hoeft na te denken is wat je wilt afspelen.

De hele dag je eigen soundtrack

De geïntegreerde oplaadbare batterij biedt tot 10 uur continue afspeeltijd bij een gematigd volume.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Verfijnd design

Roam SL past perfect in elke hoek van je huis, en het lichte gewicht en ergonomische design zijn ideaal als je onderweg bent.

Robuuste duurzaamheid

Omdat hij schokabsorberend en water- en stofbestendig is, kan Roam SL elk type weer en terrein aan.

Ongelofelijk vanuit elke hoek

Zet Roam SL rechtop neer om ruimte te besparen of plaats hem horizontaal voor extra stabiliteit. Het geluid past zich aan op de richting van de speaker voor de beste luisterbeleving.

Bedieningsopties

Sonos app

Maak verbinding met al je streamingdiensten, ontdek nieuwe muziek op Sonos Radio en personaliseer je instellingen.

Airplay 2

Stream geluid rechtstreeks vanaf je iPhone, iPad of Mac, en vraag Siri om het volume te verhogen.

Bluetooth

Speel geluid af vanaf je smartphone, tablet of een ander bluetooth-apparaat dat is gekoppeld aan de speaker.

Knoppen

Druk op de knoppen om af te spelen, te pauzeren, nummers over te slaan of opnieuw af te spelen en handmatig te switchen naar bluetooth.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

USB-connectortype USB-C



Afspeelmogelijkheden

Streaming 
muziekdiensten

Algemeen

Aantal luidsprekers in 1 speaker
de doos

Bediening

Bedienen met stem 
Koppeling met app 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Type speaker Pendelspeaker, Party

Connectiviteit

AirPlay	AirPlay 2
Bluetooth	✓
Bluetooth-versie	5.0
Wi-Fi	✓
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2)

Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Mat
Beschermingsklasse (IP)	67 (Water- en stofdicht)
Breedte	6,2 cm
Diepte	6 cm
Gewicht	430 g
Hoogte	16,8 cm
Kleur	Wit

Gebruiksgemak

Ingebouwde microfoon	✗
Waterbestendig	✓

Luidsprekeropbouw

Ingebouwde mid-range driver	✓
Ingebouwde tweeter	✓

Stroom

Batterij meegeleverd	✓
Maximale batterijduur	10 uur
Type stroomvoorziening	Netstroom, Batterij

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			