

SOUND 4201 Speaker beugel voor Sonos One (SL) & Play:1 (wit) Vogels

8 712285 341427

Merk: Vogels
Model: sound4201WH

€44,99-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Haal meer uit jouw Sonos One (SL) & Play:1

Laat jouw Sonos One (SL) & Play:1 naadloos opgaan in je interieur door de speaker aan de muur te bevestigen met de Vogel's SOUND 4201 speaker beugel. Of je de speaker nu hoog of laag hangt, in of uit het zicht, met de functie voor draaien (70°) en kantelen (30° omhoog en omlaag) kan je de speaker altijd in de stand zetten die het beste geluid geeft. Deze onopvallende beugel is een veilige oplossing voor jouw Sonos One (SL) & Play:1 en is verkrijgbaar in zwart of wit, zodat je de kleur van de steun kunt afstemmen op de kleur van de speaker. Dankzij de ingebouwde waterpas bevestig je de beugel in een handomdraai kaarsrecht.

Draai en kantel de speaker in een stand die het beste geluid geeft

De speaker beugel van Vogel's voor uw Sonos One (SL) & Play:1 werkt niet alleen ruimtebesparend, maar zorgt ook voor de beste luisterpositie. Pas de stand van de speaker eenvoudig met één hand aan en laat je meeslepen door de muziek. Ben je op zoek naar meer plaatsingsmogelijkheden, zonder dat je gaten hoeft te boren? Vogel's heeft ook een speaker standaard voor de Sonos One (SL) & Play:1. De speaker beugels en standaarden van Vogel's zijn ook verkrijgbaar voor Sonos Play:3 speakers.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen

Maximaal gewicht	5 kg
Type luidsprekersteun	Wandsteun

Ergonomie

Aantal graden	30 graden
kantelbaar	
Draaibaar	✔
Draaihoek	70 graden
Kantelbaar	✔

Fysieke kenmerken

Kleur	Wit

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			