

CX8671D Oven met magnetron Black Glass (60cm) Atag

Merk: Atag
Model: CX8671D

8 715393 401533

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Magnetronfunctie 1000 W

Deze oven beschikt over een magnetronfunctie met een vermogen tot maar liefst 1000 W waardoor er geen draaiplateau nodig is. Te gebruiken in 6 magnetronstanden. Geschikt om eten snel op te warmen, te ontdooien en te koken.
Speciaal kalibratieprogramma

De kalibratiefunctie zorgt ervoor dat de oven zichzelf gaat lokaliseren binnen zijn nieuwe omgeving. Hierdoor wordt de oven nog nauwkeuriger en zal er keer op keer hetzelfde resultaat worden gehaald. Dit met de grootste nauwkeurigheid. Tot op de graad nauwkeurig.
Kernthermometer

Controle over de juiste temperatuur is essentieel voor een geslaagd gerecht. Om je hierbij te helpen leveren we standaard een kernthermometer mee om de kerntemperatuur van zowel voedsel als vloeistoffen te meten.
Gecontroleerde luchtcirculatie (360° airflow)?

Of je nu gaat voor een snelle opwarming of rustig garen op lage temperaturen, de 360 graden airflow zorgt voor een mooie verdeling van warmte zodat er op meerdere niveaus de beste bakresultaten ontstaan.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Intuïtieve bediening - Touchscreen en draaiknop

Met de uiterste precisie van de draaiknop stel je ieder gewenst oven programma moeiteloos in. Terwijl je via het brede touchscreen met 3 clicks je favoriete programma activeert. Het 6'' TFT touch display heeft een helder en hoog contrast. De LED-lichtring licht verschillend op in de diverse stadia van instellen of gebruik, dat helpt om te zien waar je je bevindt in het menu.
Heldere halogeen spots

De halogeen verlichting geeft overzicht in de oven. De spots aan beide kanten van de oven geven goed zicht op wat je aan het bereiden bent.
AquaClean

Ook bij het schoonmaken helpt deze oven een handje. Dankzij de geëmailleerde afwerking aan de binnenkant van de oven hecht vuil zich minder snel. Door middel van AquaClean helpt de oven jou met het schoonmaken van de oven. Voeg wat water toe en het apparaat weekt het vuil los met het Aqua Clean programma. Het overtollige vocht is eenvoudig met een doekje te verwijderen. Zo houd jij meer tijd over om de lekkerste gerechten te maken. De zijrekjes in de oven zijn uitneembaar.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	68 Liter
Ovenhoogte	60 cm
Verwarmingswijze	Grill, Microgolf

Bediening

Bediening	TFT-touch display

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.5 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	59 cm

Garantie

Garantie	2 Jaar

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Gebruiksgemak

Zachte sluiting	✔

Onderhoud & Reiniging

Ontkalkingsprogramma	✖

Uitrusting

Kerntemperatuursensor	✔

Microgolfkenmerken

Vermogen microgolf	1000 W

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	12
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✔
Bovenwarmte	✔
Brood/Patisserie	✔
Drogen	✖
Grill	✔
Langzaam Garen	✔
Maximale oventemperatuur	250 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Onderwarmte	✔
Ontdooifunctie	✔
Pizzastand	✔
Regenereren	✖
Rijzen van deeg	✔
Snel voorverwarmen	✔
Sous-vide	✖
Warmhouden	✔

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			