PVW831HC1M Serie 6 Inductiekookplaat 80 cm opbouwmontage zonder rand Bosch

4 242005 588206

Merk: Bosch
Model: PVW831HC1M

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

DirectSelect: directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
Raak je soms het overzicht kwijt over de instellingen van je kookplaat? Dankzij het eenvoudige bedieningspaneel en de ondersteunende lichtlijn kun je met DirectSelect de kookzones selecteren en het gewenste vermogensniveau instellen - direct, snel en eenvoudig.

CombiZone: combineer twee inductiezones om groot kookgerei effectief te verwarmen.
Een grote stoofpan of braadslede op je inductiekookplaat? Met CombiZone combineer je moeiteloos twee ronde kookzones om het benodigde oppervlak te verwarmen, zodat je altijd genoeg ruimte hebt voor zelfs de grootste pannen.

PerfectFry Plus: aanbranden behoort tot het verleden.
De ideale temperatuur is cruciaal voor het bereiden. Als deze te hoog is, zal zelfs de beste steak te snel bakken en aanbranden. Dit behoort tot het verleden met PerfectFry Plus. De Perfect Fry Plus-sensor controleert constant de temperatuur van de pan om aanbranden te voorkomen. En dit werkt ook voor veel andere gerechten: kies uit 11 vooraf ingestelde temperaturen in een bereik van 70 tot 220 C, voor perfecte resultaten elke keer weer.

Smart Hood Automatic: een bijpassende afzuigkap die zich tijdens het koken automatisch aanpast aan de instellingen van je kookplaat.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Richt je nu op jouw manier van koken. De bijpassende afzuigkap wordt automatisch aangestuurd door de kookplaat en een aangesloten Home Connect-account. Op basis van een algoritme wordt het vermogen van de afzuigkap aangepast aan de instellingen van de kookplaat. De keuken is vrij van geuren en vocht en je hoeft nooit vingerafdrukken op de afzuigkap te verwijderen. Dat is de nieuwe makkelijke manier van koken.

Favourite Button: personaliseer je kookplaat met Home Connect.
Met de Favorietenknop kan je je favoriete instellingen opslaan. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van de kooktemperatuur en de timer - ideaal voor liefhebbers van perfect zachtgekookte eitjes. Je kan er zelfs de verlichting van de bijbehorende Bosch-afzuigkap mee activeren, na het koppelen van de afzuigkap via de Home Connect-app.

Remote Diagnostics: verbind het apparaat met het internet en maak je leven gemakkelijker.
Als je apparaat niet werkt zoals het hoort, kan dat een hoop stress opleveren. Maar met Home Connect krijg je makkelijk goede hulp. Bel het Home Connect-servicenummer en maak een afspraak voor diagnose op afstand voor je apparaat via het internet. Met jouw toestemming kan de Bosch klantenservice namelijk op afstand kijken wat er mis gaat. Zo kun je het zelf oplossen, of we sturen een monteur met de juiste kennis en materialen op pad. Slim geholpen, slimme oplossing - met een druk op de knop.

PerfectFry Plus Assistent: stuur kookzone-instellingen vanuit de receptenapp naar de kookplaat.
Koken wordt eenvoudiger en leuker met de Bosch Better Food-appVoetnoot 2: Sommige van de weergegeven functies zijn alleen toegankelijk als het apparaat via internet verbonden is met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account. Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH. Ga voor meer informatie over Home Connect naar www.home-connect.com.2. Volg stap voor stap recepten en stuur kookzone-instellingen rechtstreeks vanuit de app naar je verbonden Bosch kookplaat. Je hoeft niets meer handmatig aan te passen, de app stuurt de precieze temperatuur voor de PerfectFry Plus-braadsensor door, bijvoorbeeld voor het bakken van vis op 180 °C. Deze slimme functie brengt gemak en comfort, zodat je je kunt concentreren op het stressvrij bereiden van heerlijke maaltijden.

Facet Design: een elegant ontwerp met een afgeschuinde voorkant.
Het glasoppervlak aan de voorkant van de kookplaat is afgeschuind. Dat resulteert in een elegante look.

Power Boost: tot wel 35% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
Voor die dagen dat je in een handomdraai een makkelijke maaltijd op tafel wil zetten, biedt Power Boost uitkomst. Deze handige functie geeft je inductiekookplaat extra vermogen, zodat je eten nog sneller klaar is. Breng een grote pan water in een mum van tijd aan de kook: bijna 35% sneller dan op de hoogste temperatuurstand.

Pause: pauzeer de kooksessie, met één druk op de knop.
Even het koken pauzeren gedurende maximum 10 minuten? Met de Pauzefunctie zet je even alle kookfuncties 'on

hold', met één druk op de knop. Handig als er bijvoorbeeld iemand aanbelt, je telefoon krijgt of je even de keuken wil opruimen!

Quick Start: kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met Quick Start.
De Quick Start-functie ziet waar je je pannen plaatst en laat op het display meteen zien om welke kookzone het gaat. Je kunt hierdoor meteen een verwarmingsstand selecteren zonder enige vertraging op te lopen.

ReStart: onthoudt de laatst gekozen instellingen als de kookplaat per ongeluk uitschakelt.
Heb je wel eens per ongeluk je kookplaat uitgeschakelt en ontdekt dat alle instellingen weg waren? Met ReStart onthoudt de kookplaat de laatst gekozen instellingen en herstelt die als je de kookplaat binnen vier seconden weer aan zet.

Timer met Shut-off: schakelt de geselecteerde kookzone uit na een ingestelde tijd.
Deze functie schakelt de geselecteerde kookzone uit na een vooraf ingestelde kooktijd.

Child Lock: vergrendelt het bedieningspaneel en beschermt tegen onbedoelde wijzigingen van de instellingen.
De handige kinderbeveiliging vergrendelt het bedieningspaneel en voorkomt zo onbedoelde wijzigingen van de instellingen.

Induction Technology: bespaart gemiddeld 20% energie in vergelijking met een keramische kookplaat.
Inductiekookplaten creëren enkel warmte waar dat nodig is: in de bodem van de pan. Dat resulteert in meer gebruiksgemak en veiligheid. Het glasoppervlak van de kookplaat is minder heet in vergelijking met een traditionele kookplaat, wat het risico op brandwonden verkleint. Ook het schoonmaken van de kookplaat gaat een stuk vlotter, aangezien etensresten amper de kans krijgen om in te branden. Bovendien bespaar je met een inductiekookplaat gemiddeld 20% energie in vergelijking met een glaskeramische kookplaat. En ook het opwarmen gaat een stuk sneller: een kookpot met twee liter water breng je dubbel zo snel aan de kook met inductie.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inbouwwijze	Opbouw
Type kookplaat	Inductie

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✔
Knop Aan/Uit	✔
Type bediening	DirectSelect

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Functies

Timerfunctie	✔

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Breedte	80.2 cm
Diepte	52.2 cm
Hoogte	5.1 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	GLAS, Keramiek (aardewerk)
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	50 cm
Nishoogte (minimaal)	5.1 cm

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	5
Variabele kookzones	✔

Veiligheid

Controlelampje Aan	✔
Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			